



Nederlands

▽ Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken.
 -○- Gebruik voor doorlussen minimaal 1,5 mm².
 ✘ Voer de oude accu af als chemisch afval.
 IPx0, niet geschikt voor gebruik in vochtige of corrosieve omgeving.
 De armatuur en de voorschakelapparatuur mogen niet worden afgedekt en de minimale inbouwmaten dienen in acht te worden genomen (fig. 1).
 Gebruik uitsluitend het voorgeschreven lamptype en let op het maximum Wattage. Zie etiket in armatuur.
 Behandel de lampen als klein chemisch afval: volg de instructies van de fabrikant.
 De uiteinden van flexibele aansluitleidingen dienen te worden afgewerkt met zorgvuldig vastgeknepen adereindhulzen.
 Dit product kan niet worden gedimd.

brandduur	3 uur					
oplaadtijd	24 uur					
net aansluiting	230-240 V					
toelaatbare omgevingstemperatuur unit	0-40°C	1X 18W	2x 18W	1x 26W	2x 26W	2x 32W
batterij	4Ah	4x 1,2V	4x 1,2V	6x 1,2V	6x 1,2V	5x 1,2V
art.nr. batterijpakket (voor vervanging)		3000518	3000518	3000526	3000526	3000527
gegarandeerde lichtstroom van armatuur in noodbedrijf		155 lm	142 lm	205 lm	195 lm	160 lm

Veiligheid

Sluit de stroom af vóór installatie, onderhoud en verwisselen van de unit(s). Het product mag niet worden gewijzigd. De unit kan onder spanning staan, zelfs als de netspanning uitgeschakeld is. Controleer na inspectie of lampvervangende en na aansluiting van het batterijpakket of de LED-indicator bij het inschakelen van de netspanning brandt.
 Let op: zorg ervoor dat de lichtnetaansluiting van de noodverlichtingsarmaturen op dusdanige manier is geïnstalleerd dat deze niet onbedoeld losgenomen kan worden.

Na de gegarandeerde technische levensduur (4 jaar) van het batterijpakket adviseren wij u het batterijpakket te verwisselen. Voer het oude batterijpakket volgens de normen af. Plaatselijke voorschriften kunnen vereisen dat het batterijpakket eerder vervangen wordt. Indien de batterijen geheel ontladen zijn, kan een laad-/ontlaadcyclus nodig zijn voordat het batterijpakket de benodigde capaciteit heeft.

De verdeelinrichting in een installatie kan worden gebruikt als testfaciliteit. In dat geval dient de niet-geschakelde fase direct van de verdeelinrichting naar de armaturen te worden geleid. Alleen bevoegde personen dienen toegang te hebben tot deze verdeelinstallatie (3111-469 fig. 4c).
 Na een test is niet direct de gespecificeerde brandtijd in noodbedrijf beschikbaar; het batterijpakket dient zich eerst weer op te laden. De laadtijd van 0 - 100% is 24h.
 Waarschuwing: armatuur kan onder spanning staan, zelfs als de netspanning is uitgeschakeld!
 Dit product kan niet worden gedimd.

De juiste lampen voor deze armaturen hebben een 4-pinslampvoet.

Plaatsen LED-indicator

Druk de LED-indicator in de kap van de armatuur met de LEDhouder (3111-469 fig. 7) Plaats de draden van de LED-indicator in de draadgeleiders op de armatuur.

Controleer na aansluiting van het batterijpakket of de LED-indicator brandt bij inschakelen van de netspanning.

Onderhoud en inspectie

Wij adviseren om met de bijgeleverde record-card de onderhoudsgegevens bij te houden.

English

▽ Suitable for mounting on flammable surfaces, such as wood.
 -○- Use for connection in parallel min. 1.5 mm².
 ✘ Dispose of old battery as chemical waste.
 IPx0, do not use in damp or corrosive atmospheres.
 The fitting and the ballast should not be covered with any heat insulating material, note the minimum recess dimensions (fig. 1).
 Only use lamps of the correct type and rating (see label).
 Treat used lamps as domestic chemical waste: follow the instructions of the manufacturer.
 The cores of flexible cords must be terminated with properly crimped ferrules.
 This product can not be dimmed.

operating period	3 hours					
charging time	24 hours					
mains connection	230-240 V					
admissible ambient temperature unit	0-40°C	1X 18W	2x 18W	1x 26W	2x 26W	2x 32W
battery	4Ah	4x 1,2V	4x 1,2V	6x 1,2V	6x 1,2V	5x 1,2V
art.no. battery pack (for replacement)		3000518	3000518	3000526	3000526	3000527
guaranteed luminaire lumen output in emergency mode		155 lm	142 lm	205 lm	195 lm	160 lm

Safety

Disconnect mains supply before installation, maintenance or replacement of the unit(s). The product must not be modified. The unit can still be live, even after the mains has been switched off. Before checking or changing lamps, loosen the connection between the battery pack and the inverter to prevent electric shock. Check that the LED-indicator lights when switching on the mains after checking or changing and after connecting the battery pack.
 Note: make sure that the power connection of the emergency lighting fixtures is installed in such a way that it cannot be loosened unintentionally.

After the guaranteed technical life (4 years) of the battery pack it is recommended to change the battery pack. Dispose of the old pack according to the standards in force. Local regulations may require an earlier battery change. When the batteries are completely discharged a charge/decharge cycle may be necessary to restore the battery pack capacity.

The distribution board in an installation can be used as a remote test facility. In that case the unswitched mains should be supplied to the luminaires directly from the distribution board. Only authorized persons should have access to this distribution board (3111-469 fig. 4c).
 After a test the specified operating time in emergency operation is not directly available.
 Recharge time from 0 - 100% is 24h.
 Warning: The luminaire can still be live, even after the mains has been switched off.
 This product can not be dimmed.

The correct lamps for these luminaires have a 4 pin lamp holder.

Positioning of the LED-indicator

Press the LED-indicator in the cover of the luminaire (3111-469 fig. 7) Put the wires of the LED-indicator in the wire guides on the luminaire.

Check that the LED-indicator lights after connecting the battery pack and after switching on the mains.

Maintenance and inspection

To protect the integrity of the emergency lighting system it is recommended that the maintenance routing is detailed and checks are recorded at the record-card.

Français

▽ Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables.
 -○- Utiliser pour connexion en parallèle min. 1,5 mm².
 ✘ L'accumulateur usé doit être déposé aux déchets chimiques.
 IPx0, ne peut être utilisé dans des atmosphères corrosives ou humides.
 Ne pas recouvrir le produit et la platine d'isolants thermiques et respecter les profondeurs d'encastrement indiquées (fig. 1).
 Utiliser uniquement des lampes du type prescrit: ne pas dépasser la puissance indiquée (voir étiquette).
 Les lampes usées font partie des déchets chimiques: suivre les instructions du fabricant.
 Les bouts des câbles de raccord souples doivent se terminer d'un manchon de conducteur proprement serré.
 Il n'est pas possible de régler ce produit.

heures de service	3 uur					
durée de chargement	24 uur					
tension secteur	230-240 V					
température ambiante admissible de l'unité	0-40°C	1X 18W	2x 18W	1x 26W	2x 26W	2x 32W
batterie	4Ah	4x 1,2V	4x 1,2V	6x 1,2V	6x 1,2V	5x 1,2V
n° d'art. alimentation batterie (pour le remplacement)		3000518	3000518	3000526	3000526	3000527
flux lumineux du luminaire garanti en mode de secours		155 lm	142 lm	205 lm	195 lm	160 lm

Sécurité

Couper le courant avant installation, entretien, ou remplacement du (ou des) bloc(s). Lumiance décline toute responsabilité pour des produits modifiés. Le bloc risque d'être sous tension, même après coupure de la tension secteur. Avant l'inspection ou le remplacement de la lampe, défaire le raccordement entre l'alimentation batterie et le transformateur pour éviter le risque de chocs électriques. Après l'inspection ou le remplacement de la lampe et après raccordement de l'alimentation batterie, vérifiez si l'indicateur à LED s'allume au branchement de la tension secteur.
 Attention: veillez à ce que le branchement au réseau des armatures pour éclairage de secours soit installé de façon à ce qu'il ne puisse pas être démonté involontairement.

Au bout de la durée de vie garantie (4 ans) de l'alimentation batterie, nous vous conseillons de remplacer l'alimentation batterie. Se défaire de l'ancienne alimentation batterie en respectant les normes. Les prescriptions en vigueur localement peuvent exiger un remplacement de l'alimentation batterie à des intervalles plus courts. Quand les batteries sont totalement déchargées, il est parfois nécessaire d'effectuer un cycle de chargement/déchargement pour rendre à l'alimentation batterie sa capacité nécessaire.

Le tableau de distribution dans une installation peut être utilisé en tant que dispositif d'essai à distance. Dans ce cas, la tension secteur non commutée doit être alimentée directement du tableau de distribution aux luminaires. Ce tableau de distribution ne doit être accessible que pour des personnes qualifiées (3111-469 fig. 4c).
 Après un test, le temps de fonctionnement spécifié pendant une opération d'urgence n'est pas directement disponible. Le temps de recharge de 0 à 100% est de 24h.
 Attention: le produit risque d'être sous tension, même après coupure de la tension secteur.
 Il n'est pas possible de régler ce produit.

Les lampes pour ces luminaires ont un culot à 4 broches.

Positionnement de l'indicateur à LED

Insérer le voyant LED dans son emplacement (3111-469 fig. 7) et placer le câble dans les guides en attente sur le boîtier d'appareillage.

Après le raccordement de l'alimentation batterie, vérifier si le voyant LED s'allume dès la mise sous tension.

Entretien et inspection

Nous recommandons de tenir à jour un journal des dates de contrôle, de constat de défauts et d'entretien effectué sur l'installation.

Deutsch

▽ Geeignet zur Montage auf normal brennbarem Material.
 -○- Für Parallelschaltung min. 1,5 mm².
 ✘ Erschöpfte Batterien sind als chemischer Abfall zu entsorgen.
 IPx0, nicht für den Einsatz in feuchter oder angreifender Umgebung geeignet.
 Die Leuchte und das Vorschaltgerät dürfen nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Auf die minimale Einbauhöhe ist zu achten (Abb. 1).
 Auf den richtigen Typ und Anschlusswert achten (vgl. Etikett).
 Gebrauchte Leuchtmittel sind chemischer Abfall: beachten Sie die Anweisungen des Herstellers über die Entsorgung.
 Die Kartonplatte läßt sich als Schablone für den Lochdurchmesser verwenden.
 Die Enden flexibler Anschlußleitungen sind mit sorgfältig festgeklebten Aderendhülsen zu versehen.
 Dieses Produkt kann nicht gedimmt werden.

Betriebsdauer	3 Stunde					
Aufladedauer	24 Stunden					
Netzanschluß	230-240 V					
Zulässige Umgebungstemperatur der Einheit	0-40°C	1X 18W	2x 18W	1x 26W	2x 26W	2x 32W
Batterie	4Ah	4x 1,2V	4x 1,2V	6x 1,2V	6x 1,2V	5x 1,2V
Art.Nr. Batteriesatz (für Ersatz)		3000518	3000518	3000526	3000526	3000527
Garantierter Lichtstrom der Leuchte in Notbetrieb		155 lm	142 lm	205 lm	195 lm	160 lm

Sicherheit

Vor der Montage, Reinigung oder dem Auswechseln der Einheit stets den Strom im Sicherungskasten abschalten. Am Produkt dürfen keine eigenmächtigen Veränderungen vorgenommen werden.
 Die Einheit steht möglicherweise unter Spannung, obwohl die Netzspannung ausgeschaltet ist. Bei einer Inspektion oder einem Lampenwechsel die Verbindung zwischen Batteriesatz und Wechselrichter unterbrechen, um das Risiko eines elektrischen Schlages auszuschließen. Nach einer Inspektion oder einem Lampenwechsel und nach dem Anschließen des Batteriesatzes überprüfen, ob die Leuchtdiode beim Einschalten der Netzspannung aufleuchtet.
 Achtung: Sorgen Sie dafür, daß der Stromnetzanschluß für die Notbeleuchtung auf solche Weise installiert ist, daß er nicht versehentlich abgekoppelt werden kann.

Es empfiehlt sich, den Batteriesatz nach der garantierten Lebensdauer (4 Jahre) auszutauschen. Der alte Batteriesatz ist gemäß den Normen zu entsorgen. Örtliche Vorschriften können einen früheren Austausch des Batteriesatzes erfordern. Sind die Batterien völlig entladen, so ist möglicherweise ein Lade-/Entladezyklus erforderlich, um zu gewährleisten, daß der Batteriesatz über die volle Leistung verfügt.

Die Verteilertafel einer Anlage kann als Fernstestvorrichtung benutzt werden. In dem Fall ist die nicht geschaltete Stromversorgung direkt von der Verteilertafel aus an die Leuchtkörper anzuschließen. Nur befugten Personen ist der Zugriff auf diese Verteilertafel gestattet (3111-469 Abb. 4c).
 Nach einer Probe steht die im Notbetrieb angegebene Betriebszeit nicht direkt zur Verfügung. Die Aufladezeit von 0 - 100 % beträgt 24h.
 Die Einheit steht möglicherweise unter Spannung, obwohl die Netzspannung ausgeschaltet ist.
 Dieses Produkt kann nicht gedimmt werden.

Die für diese Leuchten geeigneten Lampen haben einen 4-Stift-Sockel.

Anbringen der Leuchtdiode

Die Leuchtdiode in die Haube der Leuchte drücken (3111-469 Abb. 7) Die Verdrahtung der Leuchtdiode in die Führungen auf der Leuchte drücken.

Nach dem Anschließen des Batteriesatzes überprüfen, ob die Leuchtdiode aufleuchtet, wenn die Netzspannung eingeschaltet wird.

Wartung und Inspektion

Wir empfehlen, ein Logbuch zu führen und darin einzutragen, wann ein Defekt festgestellt wurde und wann Wartungsarbeiten und der Anlage ausgeführt wurden.