




2520596 2520597 2520598 2520599 2520600
2520601 2520602 2520603 2520604 2520605


Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.




Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av




60W Max. R80 E27



50W Max. Hi-Spot 63 E27
75W Max. Hi-Spot 80 E27



100W Max. Hi-Spot 95
(Par 30) E27



100W Max. Hi-Spot 120
(Par 38) E27

Suitable for use indoors
Geeignet für Innenanwendung
Pour un usage interne
Adecuada para uso en interiores
Geschikt voor gebruik binnen
Lämplig för inomhusbruk



Replace any cracked protective shield.

Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.

Ce symbol indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.

Este símbolo indica que hay que reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos.

Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetsglass må skiftes.

Valaisinta ei saa käyttää ilman suojalasiasa vioittunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.

< Millimetres >



This Electrical Product
MUST be recycled.



01.09