


2037385 2037386 2037387 2037388 2037390
 2037391 2037392 2037393 2037394 2037395
 2037396 2037397 2037398 2037400 2037401
 2037402 2037403 2037404 2037405 2037406




Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.






Switch Off
 Abschalten
Débrancher
 Desconectar
 Uitschakelen
 Stäng av

✱ Lytespan 1 Lytespan 1 Recessed Lytespan LP Tubetrack 1 Lytespan 3 Lytespan 3 Recessed Lytebeam



✱ Lytespan 1



Suitable for use indoors
 Geeignet für Innenanwendung
 Pour un usage interne
 Adecuada para uso en interiores
 Geschikt voor gebruik binnen
 Lämplig för inomhusbruk



Replace any cracked protective shield.
 Dieses Symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbole indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.
 Este símbolo indica que hay que reemplazar los filtros en caso de rotura o desperfectos.
Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetsglass må skiftes.
 Valaisinta ei saa käyttää ilman suojalasiasa vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.

< Millimetres >



This Electrical Product **MUST** be recycled.



06.08