


3037250
3037260
3037270
3037280


Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.




Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av

To be read in conjunction with Instruction Sheet number 3111-338

1



2





3




Please wear gloves when handling reflectors

3037250
3037260
3037270
3037280



4

We recommend lamp change to:
SYLVANIA CMI Superia



Suitable for use indoors

Geeignet für Innenanwendung


Pour un usage interne

Adecuada para uso en interiores

Geschikt voor gebruik binnen

Lämplig för inomhusbruk



 **Replace any cracked protective shield.**


Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.

Ce symbole indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.

Este símbolo indica que hay que 'reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos'.

Dette symbolet indikerer at alle kradte (sprukne) sikkerhetsglass må skiftes.

Valaisinta el saa käyttää ilman suoja-alasia vioitunut suoja-lasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.

 This Electrical Product **MUST** be recycled. 