












**Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.**  
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.  
**Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.**  
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.  
**Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.**  
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



2



3034445  
18W TC-DEL G24-q2  
3034446  
26W TC-DEL G24-q3

Suitable for use indoors  
 Geeignet für Innenanwendung  
 Pour un usage interne  
 Adecuada para uso en interiores  
 Geschikt voor gebruik binnen  
 Lämplig för inomhusbruk

**Replace any cracked protective shield.**  
 Dieses Symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.  
**Ce symbole indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.**  
 Este símbolo indica que hay que 'reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos'.  
**Dette symbolet indikerer at alle delagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.**  
 Valaisinta el saa käyttää ilman suojalasia vioittunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.

