



**Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.**  
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.  
**Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.**  
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.  
**Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.**  
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



**Switch Off**  
 Abschalten  
**Débrancher**  
 Desconectar  
**Uitschakelen**  
 Stäng av

16744, 16745.



**Suitable for use indoors**  
 Geeignet für Innenanwendung  
**Pour un usage interne**  
 Adecuada para uso en interiores  
**Geschikt voor gebruik binnen**  
 Lämpig för inomhusbruk



< Millimetres >