



2525045 2525046 2525047  
 2525048 2525049 2525050  
 2525051 2525052 2525053  
 2525054 2518892 2518893  
 2518894 2518895 2518896  
 2518887 2518888 2518889  
 2518890 2518891


Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.  
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.  
 Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.  
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.  
 Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.  
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



Switch Off  
 Abschalten  
 Débrancher  
 Desconectar  
 Uitschakelen  
 Stäng av



Suitable for use indoors  
 Geeignet für Innenanwendung  
 Pour un usage interne  
 Adecuada para uso en interiores  
 Geschikt voor gebruik binnen  
 Lämpig för inomhusbruk



< Millimetres >