


2525950 2525951 2525952 2525953
 2525954 2525955 2525956 2525957
 2526430 2526431 2526432 2526433
 2526434 2526435 2526436 2526437

Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
 Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



Switch Off
 Abschalten
 Couper le connectar
 Desconectar
 Uitschakelen
 Stäng av

(75W) 2525950 2525951 2525952 2525953 (50W) 2526430 2526431 2526434 2526435

1 NO INSULATION. 1 Min - 30 Max. 105Ø.

2 230/240V. P/L, N.

3 100 MIN. 50 MIN. 50 MIN.

4 75W HI-SPOT ES63 GU 10
 50W HI-SPOT ES50 GU 10
 2525964 2525965
 2525966 2525967
 2525979 2525980


(75W) 2525954 2525955 2525956 2525957 (50W) 2526432 2526433 2526436 2526437

1 30-32Ø Min. 51.

2 230/240V. P/L, N.

3 75W HI-SPOT ES63 GU 10
 50W HI-SPOT ES50 GU 10
 2525964 2525965
 2525966 2525967
 2525979 2525980

Suitable for use indoors
 Geeignet für Innenanwendung
Pour un usage interne
 Adecuada para uso en interiores
 Geschikt voor gebruik binnen
 Lämpig för inomhusbruk



< Millimetres >